



Laboratoře pro chemickou výrobu
a služby elektronikům

Roztocká 145, Velké Přílepy 252 64, Česká Republika.

Tel.: 420 220 930 076, Fax: 420 220 930 196, e-mail: marmot@marmot.cz, www.marmot.cz

Technický list	MTR302
Název produktu:	Tavidlo MARMOT MTR302
Popis patentovaného tavidla MARMOT:	
<ul style="list-style-type: none">• Tekuté bezezbytkové tavidlo pro jiné aplikace.• Pro ruční pájení, pájení ponorem, vysokofrekvenčním ohřevem bezolovnatými (RoHS) pájkami MARMOT®• Aktivované unikátní MARMOT® patentovanou kombinací hydrogen halogenidu a inhibitoru koroze.• Pájení náročné elektroniky ale i silně zoxidovaných barevných kovů.• Koncentrované tekuté tavidlo – ředí se dle použité technologie pájení a kvality pájitelnosti použitých dílů a součástek.• Po zapájení dojde k neutralizaci tavidla v závislosti na výrobním procesu.• Nehodí se pro pájení otevřeným ohněm tavidlo je vysoce hořlavé.	
Návod k použití: Nanáší se vhodným nástrojem nebo smáčením pájeného dílu v tavidle.	

Technická specifikace:	Odovídá normě:	Klasifikace:
	EN 29454-1	2.2.2.A
	DIN	F-SW-23
	J-STD	ORM1
Skupenství	Kapalné	
Aroma	Typické po isopropylalkoholu	
Měrná hustota	0,839	kg/dm ³
Teplota tání	-	C
Bod varu	82 - 84	C
Vzhled	Bezbarvé až mírně nažloutlé	
Roztékavost spread faktor - metodika USA:	76-79	%
Roztékavost plošná – metodika EU	225	mm ²
Absolutní korozní účinek Cu zrcadlo - EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)	Částečné odleptání 0,4um	
- USA metodika MIL-F-14256D:	Téměř vyhovuje	
Korozní účinek tropické vlhko 21 dnů	Bez známek koroze - vyhovuje	
Izolační odpor :		
Vnitřní 1kV vzdálenost 1mm		
plošný spoj vzdálenost 1 x 1mm spoje	6500	T ohm
elektrický průraz na vzdálenost 1mm		
rozpuštěný v rozpouštědle:	Isopropyl alcohol	neomezeně g/lit.
Doporučený prostředek k ředění :	Isopropyl alcohol,	
Doporučený prostředek k omývání :	vodní mycí lázeň se smáčedly	
Použitá metodika je popsána v normě MARMOT M01-3		
Další vlastnosti: Hořlavá kapalina, prostudujte bezpečnostní list.		
* Pro leteckou a vojenskou techniku je doporučen oplach, pro ostatní použití, doporučujeme přezkoušet vliv zbytků tavidla, vzhledem k povaze pájeného zařízení s přihlédnutím k Vámi používanému procesu pájení. Ve všech ostatních aplikacích, kdy malý zbytek tavidla neovlivní zařízení, není oplach nutný.		
Vydáno dne:	22.7.2008	
Revidováno dne:	25.01.2009	

11.0.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
11.1.	U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat přecitlivělost. Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a sapsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem typu indulona.
11.2.	První pomoc -při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody. - při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo sapsaponem. Kůži ošetřit reparačním krémem. - Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře. -V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. - Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.
11.3.	Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené. Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán. Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.